

## PAV – Auto Configuração e configurações básicas

Os equipamentos PAV da gama EuroPhone devem ser configurados com parâmetros básicos de funcionamento de modo a permitir uma correcta integração com a central telefónica a que estão ligados. Para o efeito todos os parâmetros podem ser definidos em SYS\_7 (de SYS\_7\_1 a SYS\_7\_7).

Opcionalmente pode efectuar-se uma 'auto-configuração' de modo a tornar o processo mais rápido. Este documento foi efectuado com o propósito de facilitar o processo de auto configuração e de configuração básica e não substitui a consulta do manual de instalador do equipamento em causa. No caso de o PAV já ter sido previamente configurado deve apagar todas as configurações (ver pag. 6 do manual de instalação e Programação). Note-se que por defeito os parâmetros SYS\_1\_01, SYS\_7\_4, SYS\_7\_5, SYS\_7\_6 não estão definidos sendo o valor de defeito para SYS\_7\_1 de 0,1 segundos.

A sequência de auto configuração é a seguinte:

- Marcar para o PAV desde uma extensão e quando este atende:
- Marcar para uma extensão ocupada
- Marcar para uma extensão inexistente (não definida)
- Marcar para uma extensão livre (e não atender)
- Repita os passos a) a d) 3 vezes consecutivas

<b>Exemplo</b>	
	<p>De acordo com o diagrama proceda da seguinte forma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Marcar para o PAV (ext. 300 ou 301)</b> Marque do telefone A para a extensão 300</li> <li><b>Seleccionar uma extensão ocupada</b> Quando é ouvida a <u>mensagem de atendimento</u> digite 302 (seleccionando a extensão 302) - claro que está ocupada ! Então o PAV reproduzirá a mensagem de ocupado.</li> <li><b>Seleccionar uma extensão inexistente</b> Depois de ouvir a <u>mensagem de ocupado</u> digite 500 (supondo que não existe) . Neste caso o PAV reproduzirá a mensagem de erro.</li> <li><b>Seleccionar uma extensão livre</b> Depois de ouvir a <u>mensagem de erro</u> digite 303 (Telefone B) . Não atenda ! Após cerca de 20 toques o PAV 'agarra' a linha e reproduz a mensagem de não atende.</li> <li>Repita os passos b) a d) 3 vezes pela mesma sequência.</li> </ol>
<b>A auto configuração do equipamento está terminada !</b>	

**Nota:** Os parâmetros SYS\_7\_4, SYS\_7\_5, SYS\_7\_6 estão agora definidos assim como o valor do *flash* em SYS\_7\_1. Verifique SYS\_1\_01 e se o grupo de extensões está correctamente definido ou configure-o de acordo com o pretendido.

Depois de efectuada a auto configuração deve ainda programar:

- Plano de Numeração**

SYS\_1\_XX

- Operadora**

SYS\_3\_5 (Extensão de operadora)

ADM\_4\_1 (Operadora durante o horário de funcionamento)

ADM\_4\_2 (Operadora alternativa para o horário de funcionamento)

- Mensagens de atendimento e Audiotexto**

ADM\_2\_1 (Mensagem de atendimento na primeira língua)

ADM\_2\_9 (Mensagem para audiotexto)

- Caixa de correio**

Aceder com \* + Número de extensão

ADM\_8 (Criar caixa de correio – palavra chave de defeito 0000)

- Configurações personalizadas**

VM\_2\_1 (Personalização da caixa de correio)

VM\_2\_2 (Nome do proprietário da caixa de correio)

VM\_2\_3 (Anúncio personalizado de ocupado)

**Nota:** Pode efectuar a monitoria do canal 1 do PAV ligando um telefone ao conector TEL-PROG e seguindo toda a sequência de encaminhamento da chamada.